

溴化锂机组开机操作

开机(远程或自动操作)

1, 按压冷温水机控制面板上的操作开关 3 秒钟, 系统就会进入开机状态, 在远程操作的状态下也就是要打开远程开关—计算机

2, 当冷温水进入操作状态检查冷水泵-和冷却水泵。为确保冷水和冷却水的正常循环, 检查每一部分的水压。当冷水冷却水管的出口压力比进口压力低时, 才是正常状态。如果进出口压力一样或者压差减小, 请迅速停止冷温水机并且转换冷温水泵到手动状态查找原因处理问题。并且如果温度指针摆动厉害或压力差异很大, 这主要是管中的水量不足造成的。接着检查冷水和冷却水管路, 然后加水。

3, 检查燃烧器的燃烧的燃烧是否正常

4, 检查冷却塔的风扇是否正常

5, 然后, 机组自动工作。如果上面检查的任何一方面不正常, 冷温水机就不能工作对自动运转而言, 因为它在正常的状态下自动的启停, 那里没有其他的操作, 只能提前检查机器, 能阻止不正常的操作。然而, 要意识到即使冷水流量不足或冷却塔风扇不正常, 机组还将继续运转。

二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛